



**Térreo Adequação**  
esc1/150

\* Conferir medidas *in loco*.  
Salvo as circulações, todas as medidas poderão sofrer modificações em função do posicionamento dos elementos existentes na construção.

