



- * Remover painéis que delimitam a área hoje ocupada pelo diretório (antes o Xerox)...
- * Adaptar a porta ao vão existente (150), na posição indicada
- * Colocar painel em drywall na posição indicada